



Model : 14009 – 14016 – 14023 – 14252 – 14269

Model : 16164 - 16171

Model : 14023-14009-14016-16348-16331-17666

Model : 17673 – 17680

Model : 20734

ANYWHERE BOOSTER

SEDÁK NA JÍDELNÍ ŽIDLI / SEDADLO NA JEDÁLENSKÚ STOLIČKU

NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

DŮLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A VYHOĎTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŮN USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Distributor / Distribútor :

Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť

Vyrobeno v Číně. / Vyrobené v Číne.

email: sales@bohemiababy.cz

www.bohemiababyshop.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz

V souladu s normou ČSN EN 16120:2012+A2:2016 / V súlade s normou STN EN 16120:2012+A2:2016

UPOZORNĚNÍ !

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Mohlo by to být nebezpečné!



CZ

• Vhodné pro děti, které již umí sami sedět bez pomoci (přibližně od 6-9 měsíce do 36 měsíců, s váhou do 15 kg).

• Sedátko nepoužívejte, dokud dítě není schopno samostatně sedět! • Nikdy nepoužívejte sedátko jako autosedačku nebo sedátko do vany. Před montáží výrobku si ověřte, zda nebyla některá část poškozena během přepravy. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí. • Ověřte si, zda osoby, které podsedák používají, jsou dobře obeznámeny s tímto návodem. Montáž, demontáž a úpravy podsedáku musí být prováděny výhradně dospělou osobou.

• Podsedák nepoužívejte, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné. • Při rozkládání nebo skládání se vždy ubezpečte, zda je dítě v bezpečné vzdálenosti. • **Před použitím si ověřte**, zda jsou všechny pojistky dobře zajištěny. • **Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy k upevnění sedačky. Vždy se přesvědčte, že je postroj správně upevněn.** Vždy použijte systém pro upevnění dětské sedačky k židli pro dospělé a před použitím se vždy ujistěte, zda je správně upevněn. **Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu** sedátka připevněného k židli pro dospělé. • Nepoužívejte sedátko na stoličkách nebo lavicích. • Sedátko nepřenášejte, pokud v něm dítě sedí. • Nedovolte, aby si v blízkosti židličky se sedátkem hrály děti bez dozoru nebo se po ní šplhaly. • Neusazujte do sedátka nikdy více než jedno dítě. • **Nikdy nenechávejte** stát židličku se sedátkem v blízkosti elektrických přístrojů, plynových vařičů, otevřených topenišť a jiných tepelných zdrojů. Hrozí nebezpečí popálenin nebo požáru. Výrobek umístěte do bezpečné vzdálenosti od elektrických kabelů. • **Neumísťujte** židličku se sedátkem do blízkosti oken nebo zdí, protože dítě by se mohlo zavěsit na záclony, závěsy nebo šňůry od záclon, případně by se jimi mohlo udusit nebo uškrtit. • Neumísťujte židličku se sedátkem do blízkosti oken nebo zdí, protože dítě by se od nich mohlo odrazit, převážit židličku a převrhnout ji. / **POZOR** na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět • Odstaňte z dosahu horké kapaliny, přírodní šňůry elektrických spotřebičů a další potenciální nebezpečí. • Židličku se sedátkem s dítětem umístěte výhradně na vodorovné a stabilní plochy. Nikdy nenechávejte židli se sedátkem postavenou v blízkosti schodů či schůdků! • Pokud necháte sedátko stát dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, dříve než do něj znovu usadíte dítě. • Nenechávejte sedátko stát dlouho na slunci: může to způsobit vyblednutí látek a materiálů. Nevystavujte sedátko extrémním podmínkám. • Pokud sedátko nepoužíváte, umístěte jej mimo dosah dětí. • Nepoužívejte doplňky ani náhradní díly, které nejsou vyrobeny a dodány výrobcem. Mohly by ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. Sedátko pravidelně kontrolujte. • Nerozepínajte zip, slouží pouze pro montáž sedátka.

U tohoto typu sedadla musí být minimální rozměry židle pro dospělé:

- MINIMÁLNÍ rozměr sedadla židle pro dospělé : větší než 28 cm na délku
- MINIMÁLNÍ šířka opěradla židle pro dospělé : větší než 32 cm na délku
- MINIMÁLNÍ výška opěradla sedadla : 38 cm

ZÁRUKA : Na tento produkt poskytujeme záruku 2 roky od data zakoupení. Během záruční doby odstraníme jakoukoliv závadu výrobku v důsledku závad materiálu nebo zpracování, a to buď opravou nebo výměnou kompletního výrobku. Tato záruka se nevztahuje na: škody způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo použitím, jakož i vady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu nebo provoz výrobku. Poškození způsobené přetížením nebo nesprávným sklápěním nejsou součástí záruky. Chcete-li získat servis během záruční doby, odevzdejte celý produkt s dokladem o prodeji do obchodu, kde byl výrobek zakoupen. Záruka platí pouze pro prvního vlastníka a není přenosná.



DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE NA NESKORŠIE NAZRETIE!**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE**

TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM, A USCHOVAJTE HO NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE. RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABY STE NEOHZRILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA.

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠETKY IGELOVÉ VRECKÁ A ČASŤI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ!

Pokiaľ nedodržíte tieto pokyny, môže byť bezpečnosť vášho dieťa ohrozená. Pri výmene dielov a opravách používajte iba náhradné diely dodané dovozcom. Poškodenie spôsobené preťažením alebo nesprávnym skladaním stratí záruku. Dlhodobé vystavenie slnku môže spôsobiť zmeny farieb materiálu a tkanín.

UPOZORNENIE!

Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

Používajte vždy zádržný systém a systém pripevnenia na stoličku.

Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu sedadla na stoličku.

**UPOZORNENIE!**

- **Použitie sedáku** sa odporúča deťom od 6 do 36 mesiacov. Maximálna hmotnosť je až 15 kg.
- Len pre dieťa, ktoré je schopné sedieť v vzpriamenej polohe.
- Nikdy nepoužívajte sedák ako autosedačku alebo sedadlo do vane.
- **Používajte vždy zádržný systém a uistite sa, že je zložený správne.** Používajte vždy systém pripevnenia na stoličku a pred použitím sa uistite, že je správne pripevnený.
- Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu sedadla namontovaného na stoličku pre dospelých.
- Nikdy nepoužívajte sedadlo na stoličku na taburetkách alebo laviciach.
- Sedadlo nepoužívajte, ak niektorá časť chýba, je roztrhnutá alebo poškodená.
- Nepoužívajte sedadlo, pokiaľ nie sú správne namontované a nastavené všetky súčasti. Pred umiestnením dieťaťa do sedáku zaistite, aby bol sedák kompletne postavený a skontrolujte, či sú všetky zámky zablokované.
- Otvorený oheň a iné zdroje silného tepla, ako sú elektrické ohrievače, plynové horáky atď. v blízkosti stoličky/sedáku znamenajú nebezpečie.
- Odstráňte z dosahu horúce kvapaliny, prírodné šnúry elektrických spotrebičov a ďalšie potenciálne nebezpečenstvá!
- Nikdy nenechávajte stáť stoličku v blízkosti elektrických prístrojov, plynových varičov, iných tepelných zdrojov. Hrozí nebezpečenstvo popálenín alebo požiaru. Výrobok umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od elektrických káblov.
- Nedovoľte, aby sa vaše dieťa hralo s týmto produktom.
- Sedák je určený len pre jedno dieťa.
- Stoličku neprenášajte, ak v nej dieťa sedí.
- Neumiestňujte stoličku do blízkosti okien alebo stien, pretože by sa dieťa mohlo zavesiť na záclony, závesy alebo šnúry od záclon, prípadne by sa mohlo nimi udusiť alebo uškrtiť.
- Neumiestňujte stoličku se sedadlom do blízkosti okien alebo stien, pretože by sa dieťa mohlo od nich odraziť, prevrátiť stoličku a prevrhnúť ju.
- POZOR** na nebezpečenstvo prevrhnutia, keď vaše dieťa zaprie nohy o stôl alebo iný predmet!
- Stoličku s dieťaťom umiestnite výhradne na vodorovné a stabilné plochy.
- Nikdy nenechávajte stoličku postavenú v blízkosti schodov či schodíkov!
- Nepoužívajte iné príslušenstvo a náhradné diely len tie, ktoré sú doporučené v návode k používaniu.
- Používajte iba náhradné diely dodávané alebo doporučené výrobcom / distribútorom.
- Nevystavujte sedák extrémnym teplotám. Pokiaľ necháte sedák stáť dlho na slnku, počkajte kým nevychladne, skôr ako doň znovu usadíte dieťa!
- Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť vyblednutie farieb a látok!
- Nedovoľte, aby pod stoličku liezli deti / zvieratá - alebo aby sa pod stoličku vkladali predmety, pokiaľ je v stoličke usadené dieťa.
- Montáž, demontáž a úpravy sedáku musí vykonávať výhradne dospelá osoba.

Pre tento typ sedadla musia byť minimálne rozmery stoličky pre dospelého človeka:

MINIMÁLNE rozmery sedadla stoličky pre dospelých: dĺžka väčšia ako 28 cm


MINIMÁLNA šírka operadla stoličky pre dospelých: väčšia ako 32 cm na dĺžku

MINIMÁLNA výška operadla sedadla: 38 cm




MONTÁŽ

1



2



3



4



CZ

MONTÁŽ/INSTALACE:

KROK 1. Rozepněte suché zipy a zipy po stranách sedátka a rozevřete jej. Umístěte sedátko na židli.

KROK 2. Nejprve zajistěte sedátko pomocí pásku pod sedákem židle. Zapněte pásek, měli byste slyšet cvaknutí. Upravte délku pásku tak, aby se sedátko nepohybovalo po sedací ploše židle. Potom postup opakujte u opěradla židle.

KROK 3. Nyní upravte délku postroje. Vždy používejte postroj, je-li v sedátku usazeno dítě. Postroj zajistěte pomocí přezek na boku, měli byste slyšet cvaknutí.

UPOZNĚNÍ: Před použitím sedátka se vždy přesvědčte, že je sedátko pevně připevněno k židli a nepohybuje se po ní.

KROK 4. Pokud chcete sedátko opět složit. Rozepněte všechny popruhy (pod sedátkem a za opěrkou), rozepněte pásy postroje, složte sedátko, zapněte zipy po stranách a suchý zip pásku.

DÍLY A SOUČÁSTI:

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující **díly**:

- Sedátko s bezpečnostním pásem

Upozorňujeme, že vzory tkanin, barevné obrázky a příslušenství tohoto výrobku v tomto návodu k použití se mohou lišit od vzorků zakoupeného výrobku. Pokud některá část výrobku chybí nebo je poškozena, výrobek nepoužívejte a obraťte se před prvním použitím na prodejce, kde jste produkt zakoupili.

VAROVÁNÍ Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udusení.

SK

MONTÁŽ / INŠTALÁCIA:

KROK 1. Rozopnite suchý zips a zipsy na bokoch sedadla a otvorte ho. Umiestnite sedadlo na stoličku.

KROK 2. Najprv zaistite sedadlo pomocou popruhu pod sedadlom stoličky. Zapnite pás, mali by ste počuť cvaknutie. Nastavte dĺžku popruhu tak, aby sa sedadlo na povrchu stoličky nepohybovalo. Potom postup zopakujte pre zadnú časť stoličky.

KROK 3. Teraz upravte dĺžku postroja. Vždy používajte postroj, keď dieťa sedí v sedačke. Zabezpečte postroj pomocou praciek na bočnej strane, mali by ste počuť cvaknutie.

UPOZORNENIE: Pred použitím sedačky sa vždy uistite, že je pevne pripevnená k stoličke a že sa nehýbe.

KROK 4. Ak chcete sedačku sklopiť späť. Rozopnite všetky popruhy (pod sedadlom a za operadlom), rozopnite popruhy bezpečnostných pásov, sklopte sedadlo, zapnite zipsy na bokoch a pásik so suchým zipsom.

DIELY A SÚČASTI:

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce **diely**: Sedadlo s bezpečnostným pásom.

Upozorňujeme, že vzory tkanín, farebné obrázky a príslušenstva tohto výrobku v tomto návode na použitie sa môžu líšiť od vzoriek zakúpeného výrobku. Ak niektorý alebo viaceré z vyššie uvedených dielov chýba alebo je poškodený, obráťte sa pred prvým použitím na predajcu, kde ste produkt zakúpili.

VAROVANIE: Uchovávať obalový materiál mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía..

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: Chcete-li prodloužit životnost vašeho produktu, udržujte jej v čistotě a nenechávejte na přímém slunečním světle delší dobu. Snímatelný potah a pásy je možné prát v ruce, v teplé vodě, pomocí mýdla nebo jemného pracího prostředku.

Nesnímatelné části čistěte pouze po povrchu vlhkým čistým hadříkem a mýdlem. Pokud zůstane mokré, osušte jej. Než se uloží, nechte jej úplně vyschnout. Nevystavujte sedátko přímému slunečnímu záření. V některých klimatických podmínkách mohou být části postiženy plísní. Chcete-li zabránit tomu, aby se tak stalo, neskládejte ani neukládejte výrobek, pokud je mokrý nebo vlhký. Vždy ukládejte výrobek do dobře větraného prostoru. Více znečištěné části čistěte jemným neabrazivním prostředkem. Nevystavujte sedátko přímým slunečním paprskům, mohly by způsobit vyblednutí barev. Při čištění se řiďte pracími symboly uvedenými na štítku. Nepoužívejte písek ani ředidla. Nebělte. Nesušte v sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem. Pravidelně výrobek kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení, v takovém případě výrobek dále nepoužívejte a uložte jej mimo dosah dětí.

Material : 100% PE



Potah lze pro potřebu údržby sejmut / Poťah možno pre potrebu údržby sňať

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete predĺžiť životnosť vášho produktu, udržiajte ho v čistote a nenechávajte na priamom slnečnom svetle dlhšiu dobu. Odnímateľné poťahy a časti je možné čistiť teplou vodou s mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Nechajte ju úplne vyschnúť, najlepšie mimo priameho slnečného žiarenia.

Nečistite chemicky ani nepoužívajte bielenie. Poťah nie je možné prať v práčke ani sušiť v sušičke, je možné ho ošetrovať podľa pokynov na štítku. Poťah aj sedák je možné očistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Predtým ako sa sklopí alebo sa uloží, nechajte ju úplne vyschnúť. V niektorých klimatických podmienkach môžu byť časti napadnuté plesňou. Aby ste tomu zabránili, výrobok neskladajte ani neuskladňujte, ak je mokrý alebo vlhký. Vždy ukladajte výrobok do dobre vetraného priestoru. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.

Material : 100% PE

ZÁRUKA

Na tento produkt poskytujeme záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Behom záručnej doby odstránime akúkoľvek poruchu výrobku v dôsledku poruchy materiálu alebo spracovania, a to buď opravou alebo výmenou kompletného výrobku.

Táto záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nesprávnym použitím, bežným opotrebením alebo použitím, ako aj chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo používanie výrobku. Na poškodenie spôsobené preťažením alebo nesprávnym sklápaním nie je poskytovaná záruka.

Ak chcete získať servis behom záručnej doby, odovzdajte celý produkt s dokladom o predaji do obchodu, kde bol výrobok zakúpený. Záruka platí iba pre prvého vlastníka a nie je prenosná.

